














## Кратка инструкция за работа с касов апарат DATECS \*\* KL

### ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВИЯ АПАРАТ


Апаратът се включва чрез натискане на . На дисплея се индицира  **1) Регистрация**.

Апаратът се изключва от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> след натискане на клавиша .










### РЕЖИМ R - РЕГИСТРИРАНЕ (РАБОТА)

1. За да влезете в режим Регистрация от  **1) Регистрация** натиснете клавиш .
2. На дисплея се изобразява: . Въведете  и натиснете .
3. Маркираме сума от цифровата клавиатура, избираме група от бутоните    , проверяваме сумата със бутон  и приключваме бона с .

### РЕЖИМ Z - ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ (ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ)

1. За да влезете в режим Отчети от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> натиснете клавиш .
2. На дисплея се изобразява: . Въведете   и натиснете .
3. Стартираме дневният отчет с бутон .

### СЪКРАТЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ ЗА ПЕРИОД ОТ ДАТА ДО ДАТА

1. От <<ГЛАВНО МЕНЮ>> натиснете клавиши    и .
2. Въвеждаме   и .
3. Въвеждаме начална дата от цифровата клавиатура във формат **ДДММГГ** и натискаме .
4. Въвеждаме крайна дата от цифровата клавиатура във формат **ДДММГГ** и натискаме .

### ПРИМЕР ЗА МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

 **1) Регистрация**

начална дата 01.12.2011г. | крайна дата 31.12.2011г.

БУТОН  ИЗЧИСТВА САМО ДИСПЛЕЯ !!!

АНУЛИРАНЕ НА ПРОДАЖБА С БУТОН  ПРЕДИ .